

PROVOZOVÁNÍ VÝTAHŮ

Výtahy jsou vyhrazená technická zařízení podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to:

- Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se také dopravují osoby,
- Výtahy, které jsou trvalou součástí stavby o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m.

1 Všeobecně

- 1.1 Do provozu smí být uváděny jen výtahy, jejichž bezpečnost byla prokazatelně ověřena.
- 1.2 Do prostoru, v němž se pohybuje klec (plošina apod.), musí být zamezen vstup osobám a vjezd dopravním prostředkům.
- 1.3 Na výtahu musí být označena jeho nosnost.
- 1.4 Výtah se smí používat jen pro ten účel, pro který byl konstruován, a způsobem odpovídajícím údajům a pokynům v průvodní technické dokumentaci.
- 1.5 Provádění údržby (servisu) na výtazích v rozsahu ČSN 27 4002 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy - provoz a servis výtahů. Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu) je povinné a musí být zabezpečeno odborně způsobilými osobami (externí servisní organizace). Nákup těchto služeb viz SGŘ-06-05.
- 1.6 Prohlídky a odborné zkoušky výtahů provádí odborný servisní pracovník (zkušební technik) v rozsahu stanoveném ČSN 27 4007 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy) a ČSN 27 4002.

2 Uvedení výtahu do provozu

- 2.1 Každý nový výtah musí dodavatel (výrobce) podrobit individuálnímu přezkoušení – montážní zkoušce a zajistit pro něj prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zkouška se vykoná v rozsahu stanoveném ČSN 27 4007 a technickými podmínkami výrobce. Dodavatel (výrobce) je povinen písemně oznámit orgánu dozoru (oblastnímu inspektorátu práce pro Středočeský kraj) alespoň 15 dnů předem místo a čas konání ověřovací zkoušky.
- 2.2 Každý nový výtah podrobí zkušební technik výtahů dodavatele (výrobce) zkoušce po ukončení montáže dle ČSN 27 4002. Výsledek zkoušky zapíše do „Knihy výtahu“.
- 2.3 U každého nově smontovaného výtahu provede autorizovaná osoba na základě nařízení vlády č. 27/2003 Sb. posouzení shody dle zákona č. 22/1997 Sb. (oboje ve znění pozdějších předpisů).

3 Základní povinnosti provozovatele výtahu

- 3.1 Zapsat podstatné změny na výtahu a mimořádné události do „Knihy výtahu“.
- 3.2 Zajistit provádění a kontrolovat termíny plnění odborných prohlídek a odborných zkoušek. Na území podniku přebírají protokoly PP provozovatele od revizního technika externí firmy.
- 3.3 Zajistit obsluhu výtahu pouze oprávněnými osobami (viz kap. 6 této přílohy) nejpozději při uvedení výtahu do provozu.
- 3.4 Zajistit, aby opatření k provozu výtahu nařízená organizací dozoru a osobami provádějícími provozní prohlídky, odborné prohlídky a odborné zkoušky, byla v nařízených termínech provedena.
- 3.5 Zajistit předepsané osvětlení prostorů souvisejících s provozem výtahu.

4 Základní povinnosti externí servisní organizace výtahů

- 4.1 Vlastnit oprávnění k opravám, údržbě a zkoušení ZZ.
- 4.2 Vlastnit oprávnění k montážím, opravám a údržbě elektrických zařízení.
- 4.3 Udržovat v aktuálním stavu a zajišťovat veškerou dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu (smluvně zajištěno). Dokumentace je uložena u vedoucího TOÚ v objektu D 5600.
- 4.4 Zpracovat roční plán odborných prohlídek a odborných zkoušek svěřených výtahů ve spolupráci s PP provozovatele a zkušebním technikem servisní organizace, zpracovaný plán předat vedoucímu TOÚ.
- 4.5 Zajistit pro vykonávání provozních prohlídek, odborných prohlídek, odborných zkoušek zkušební břemena a pomocné zaměstnance pro zajištění potřebných úkonů.
- 4.6 Provádět opravy a údržbu výtahů podle doporučených pokynů pro bezpečnou práci při montáži, provozu, údržbě a opravách v souladu s ČSN 27 4002, ČSN EN 81-1 (27 4003), ČSN 33 2570 a technickou dokumentací opravovaných výtahů.
- 4.7 Zajistit mazání a čištění výtahu v termínech stanovených výrobcem v návodu.
- 4.8 Provádět odborné zkoušky výtahů PP provozovatele. Zkoušení výtahů se řídí ČSN 27 4007. Zkoušky výtahů se musí provádět:
- po dokončení montáže nových zařízení
 - po podstatných úpravách, které mají za následek změnu základních parametrů
 - po opravách
 - v pravidelných obdobích dle níže uvedených tabulek

Lhůty provádění odborných zkoušek	
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů	3 roky
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy	6 roků

Lhůty provádění odborných prohlídek		
Druh výtahu	Kategorie I - výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992	Kategorie II - výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti	3 měsíce	2 měsíce
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti	4 měsíce	3 měsíce

- 4.9 Provádět pravidelné prohlídky a měření elektrických zařízení výtahů. Pravidelné prohlídky zaznamenat do "Knihy odborných prohlídek", měření elektrických zařízení výtahů zaznamenat do protokolu odborných zkoušek. Pravidelné revize elektrických zařízení výtahů jsou prováděny v cyklu tří let v souladu s ČSN 33 1500, resp. ČSN EN 60079-17 (33 1530) a ČSN 27 4007.
Revize elektrických zařízení výtahů se doporučuje provádět současně s odbornou zkouškou.

5 Základní povinnosti revizního technika výtahů

- 5.1 Revizní technik musí mít kvalifikaci podle vyhl. č. 19/1979 Sb. a podle vyhl. č. 50/1978 Sb. (obě ve znění pozdějších předpisů).
- 5.2 Příslušný revizní technik je povinen provádět zejména prohlídky a odborné zkoušky výtahu podle výše uvedených tabulek, popř. ověřovací zkoušky a vyhotovit předepsané protokoly a záznamy o nich.
- 5.3 Snižovat v odůvodněných případech dočasně nosnost výtahu, přičemž součet snížené nosnosti a hmotnosti klece nesmí být menší než hmotnost vyvažovacího závaží. Rozhodnutí o snížení nosnosti zapíše do „Knihy výtahu“.
- 5.4 Navrhnout vyřazení výtahu z provozu, jestliže nejsou splněny podmínky ČSN 27 4002.
- 5.5 Na základě vlastního posouzení zjištění závad může dočasně povolit provoz výtahu se závadami za podmínky, že v zápisu v „Knize výtahu“:
 - uvede stručnou charakteristiku závad s poučením, že za odstranění závad odpovídá provozovatel,
 - stanoví přesný termín do kterého je možno výtah s těmito závadami provozovat, případně další podmínky dočasného provozu
 - prokazatelně seznámí odpovědného zaměstnance provozovatele s obsahem zápisu v „Knize výtahu“.

6 Dozorce výtahu – vykonává pracovník externí organizace na smluvním základě

- 6.1 Kvalifikační požadavky:
 - dozorce výtahu musí být fyzická osoba starší 18 let, tělesně a zdravotně způsobilá
 - dozorce výtahu smí vykonávat svoji činnost jen u toho výtahu, pro který je uveden v „Knize dozorce výtahu“ a je prokazatelně proškolen.
- 6.2 Základní povinnosti dozorce výtahu:
 - 6.2.1 Provádět ve lhůtě 1x za dva týdny provozní prohlídky výtahu, přičemž účelem provozních prohlídek je prověřit bezpečnost a provozní způsobilost výtahu nejméně v tomto rozsahu:
 - stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst
 - funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu
 - funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita
 - funkci ovladačových kombinací ve stanicích a kleci
 - správné zastavení klece, ověření a zavření šachetních dveří ve stanici
 - funkčnost osvětlení nástupišť (nákladišť), klece výtahu a strojovny včetně přístupů
 - řádné uzamčení strojovny a prostupů pro klapy a uzavření výtahového rozvaděče
 - těsnost převodových skříní
 - správnou funkci nouzového signálu, ovladače "STOP" v kleci, je-li použit, popř. polohové signalizace
 - čistotu a pořádek na nástupištích (nákladištích), v kleci výtahu, ve strojovně a v prohlubni výtahu.Provedení a výsledek prohlídky s jednoznačným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamená do „Knihy dozorce výtahu“.
 - 6.2.2 Vyřazovat s okamžitou platností výtah z provozu, ohrožuje-li bezpečnost osob nebo majetku svou nevyhovující provozní způsobilostí, způsobem používání, obsluhy a údržby.
 - 6.2.3 Hlásit ihned servisní organizaci závady, poruchy, případně vyřazení výtahu z provozu provozovatelem.
 - 6.2.4 Dopravovat klec ručním pohonem po vypnutí hlavního vypínače výtahu do nejbližší stanice, jestliže obsazená klec zastavila mimo otevírací pásmo. Znovu zapnout hlavní vypínač smí jen tehdy, došlo-li k zastavení klece z důvodu zřejmě nesouvisejících s výtahovým zařízením nebo jeho provozem (např. vypnutí elektrické sítě, nesprávnou manipulací uživatele apod.). Dopravovat klec ručním pohonem smí jen v součinnosti s další poučenou osobou nebo osobami.

6.2.5 Uchovávat klíče od strojovny výtahu, případně od dalších přístupů k zařízení výtahu, klece nebo řízení a šachetních dveří, řídicí páku, nástroje k nouzovému otevírání šachetních dveří apod.

7 Povinnosti uživatelů výtahů (uživatel = osoba používající výtah)

7.1 U výtahu se samoobsluhou se uživatel řídí návody k používání výtahu umístěnými ve výchozí stanici a v kleci výtahu.

7.2 Převážovat náklady u výtahu se samoobsluhou smí samostatně osoby starší 18 let. Mohou se dopravovat pouze náklady zajištěné proti samovolné změně své polohy až do celkové hmotnosti nepřevyšující nosnost výtahu. Nebezpečné nebo nečisté předměty není dovoleno převážovat.

8 Povinnosti vedoucího pracovníka pronajímatele (odboru Správa areálu)

V případě pronájmu budovy včetně výtahu zajistí vedoucí pracovník pronajímatele promítnutí povinností dle této přílohy do nájemní smlouvy.